



SR2 COM01 Краткое руководство

Назначение: Отправка аварийных сообщений на Ваш мобильный телефон при помощи SR2COM01.

A Необходимое оборудование





B Подключение оборудования для программирования и передачи сообщений





Программирование и передача сообщений

C


1  **2 x Клик!**


2  Create new program

3  Select the module category


4  Select the type of Zelio module to program

Type	Power supply	Inputs	Outputs	Clock	Language	Reference
24VDC	24VDC	16 DISCR	10 RELAY	Yes	FBD/LD	SR3B261BD
24VAC	24VAC	16 DISCR	10 RELAY	Yes	FBD/LD	SR3B262BD
100-240VAC	100-240VAC	16 DISCR	10 RELAY	Yes	FBD/LD	SR3B261B
12VDC	12VDC	10 DISCR + 6 (0-10V)	10 RELAY	Yes	FBD/LD	SR3B261JD


5 


6  Current selection: Type SR3B261BD, Power supply 24VDC, Inputs 10 DISCR + 6 (0-10V), Outputs 10 RELAY, Clock Yes, Language FBD/LD

Type	Reference	Inputs	Outputs
SR3KT61BD	88960211	4 DISCR	2 RELAY
SR3KT101BD			
SR2COM01	88960117	NONE	NONE

7 


Type	Reference	Inputs	Outputs
XT3 : SR2COM01	88960117	NONE	NONE

8 

9  Select the programming type


Reference	Base	Non-contiguous extension
SR3B261BD	1	SR2COM01

Extensions	Language
1	Not selected
2	Not selected



10 

Ladder FBD

D




1 Directories: папка адресатов...




(1) Номер вашего телефона GSM в международном формате*




* Международный формат: для России +7, далее код оператора и номер телефона



E



1 Directories: папка удаленных объектов (станций)...




(1) Номер SIM-карты Вашего SR2MOD02 (в международном формате)*

(2) Номер SMS-сервера SIM-карты Вашего SR2MOD02 (в международном формате)*



(3) PIN-код SIM-карты Вашего SR2MOD02 (не вводите, если не используется)

* **Международный формат: для России +7, далее код оператора и номер телефона**




F

LADDER






ИЛИ

FBD




G


1




6



H




1 Выберите опцию:
Transfer Program,
PC > module
Transfert :




2

3



4

5



6

